



MODALITA' D'UTILIZZO DELLA FASCETTATRICE BAND-IT

PREMESSA. Delle tipologie di fissaggio dei raccordi alle tubazioni per uso enologico, il sistema BAND-IT risulta essere sicuramente il più valido.


1. E' consigliabile impiegare la fascia prelevandola direttamente dal rotolo avvolto: in questo modo si contengono al minimo gli sprechi. Inserire una graffa avendo cura che le linguette di fissaggio siano orientate nel lato opposto a dove verrà fissato il tendireggia. Procedere inarcando la fascia band-it intorno all'oggetto che deve essere graffato, fino a farla rientrare nella parte inferiore della graffa stessa.



2. L'avvolgimento può essere effettuato anche più di una volta: le doppie fasce infatti, sviluppano una resistenza sicuramente maggiore di un unico passaggio. Una volta inserita la fascia nella parte inferiore della graffa, piegare l'estremità su se stessa, così da impedirne la riuscita dalla graffa.




3. Far aderire manualmente la fascia intorno all'oggetto da graffiare, dopo di che inserire la fascia band-it nel tendi reggia attraverso la scanalatura aperta anteriore dell'attrezzo. Una volta in posizione agire una leggera pressione con il pollice sulla leva della pinza di presa e procedere con il tensionamento della fascia girando la maniglia dell'attrezzo. Una volta che la fascia sarà in tensione, non sarà più necessario esercitare pressioni sulla leva della pinza.




4. Durante la fase di tensionamento, avere cura che la fascia rimanga perfettamente stabile sull'oggetto da graffiare, per evitare torsioni che potrebbero compromettere la tenuta del graffaggio




5. Una volta raggiunto il giusto grado di tensione, roteare l'attrezzo di 180° (su se stesso) avendo come fulcro il punto d'ingresso della fascia. Concedere un ultimo giro al tenditore per recuperare il cedimento avuto durante la fase di rotazione.




6. Agire sulla leva del cutter per effettuare il taglio della fascia.



7. Rimuovere l'attrezzo, tenendo ferma l'estremità della fascia con il pollice.



8. Mediante l'utilizzo di un martello ribattere la fascia in corrispondenza della piega ed infine ribattere verso il basso le due linguette di fissaggio.



N.B. E' SEMPRE CONSIGLIABILE CHE LE TUBAZIONI IN GOMMA ALIMENTARE, SPECIALMENTE PER LE SEZIONI PIÙ GRANDI VENGANO RISCALDATE IN ACQUA CALDA PRIMA DEL FISSAGGIO, IN MODO CHE LA FASCETTA INOX ABBA MODO DI POTERSI MEGLIO ADATTARE AL RACCORDO PORTAGOMMA.